

9619-M1/B

9619-M1/W

ADATTATORE MECCANICO PER FARETTO SINGOLO MECHANICAL SINGLE SPOT ADAPTER

Dati tecnici


Technical data

- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-60Vdc 1A-60Vdc

Caratteristiche

Characteristics

- Corpo in poliammide. Colori disponibili: nero (B) e bianco (W)
- Polyamide body. Available colours: black (B) and white (W)
- Max. carico: 7N / Max. momento torcente: 0,3Nm
- Max. load: 7N / Max. torque: 0,3Nm
- Con alloggiamento per LED driver. Vedi disegno per dimensioni massime
- With housing for LED driver. See technical drawing for max. dimension



fissaggio ad innesto
snap-in fixing



classe III
class III



S-9619/M6-B



S-9619/41



S-9619/42



S-9619-D/42

Marchi di qualità

Quality marks



(WORK IN PROGRESS)



(WORK IN PROGRESS)



Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
9619-M1/B				
9619-M1/W				

Note


Notes

ATTENZIONE:

- AAG STUCCHI consente l'utilizzo dei soli contatti elettrici S-9619/41, S-9619/42 e S-9619-D/42 sui drivers di alimentazione.
- I contatti elettrici montati sui drivers di alimentazione non devono essere in alcun modo deformati e una volta saldati sui drivers devono rispettare le quote di installazione indicate sotto.
- AAG STUCCHI declina ogni responsabilità su qualsiasi malfunzionamento degli adattatori dovuto all'utilizzo di contatti elettrici prodotti da terze parti e/o installati in modo non conforme alle specifiche tecniche.

WARNING

- AAG STUCCHI allows only electrical contacts S-9619/41, S-9619/42 and S-9619-D/42 to be used on the power drivers.
- The electrical contacts mounted on the power drivers must not be deformed in any way and once soldered onto the drivers must meet the installation dimensions shown below.
- AAG STUCCHI disclaims any responsibility for any malfunction of the adapters due to the use of electrical contacts manufactured by third parties and/or installed not in accordance with the technical specifications.



ATTENZIONE

Tutte le operazioni devono essere eseguite da personale specializzato, escludendo tensione dall'impianto e rispettando le norme nazionali di installazione. A.A.G. Stucchi permette solo l'utilizzo dei componenti A.A.G. Stucchi all'interno delle applicazioni che utilizzano il sistema MICRO. Questi componenti devono essere installati secondo le istruzioni di montaggio fornite dall'azienda. L'azienda, come produttrice, non è responsabile della sicurezza e del funzionamento del sistema MICRO in caso si utilizzino componenti non appartenenti ad esso o se le istruzioni di montaggio non venissero rispettate. È inoltre responsabilità del produttore di terze parti utilizzate e/o sviluppate per il sistema MICRO (es. driver/apparecchi di illuminazione) garantirne il corretto funzionamento e la compatibilità elettrica, elettromagnetica, elettronica, meccanica con il sistema stesso. Il binario ed i suoi componenti, compresi gli adattatori, non sono intercambiabili con accessori che non riportino il Marchio di Qualità. Sul binario MICRO è possibile utilizzare solo le connessioni MICRO. Le connessioni MICRO possono essere utilizzate solo su binari MICRO. Questo sistema a binario in classe III, non è compatibile con sistemi a binario in classe I o in classe III di altri costruttori. Inserire sul circuito di alimentazione le opportune protezioni affinché siano prevenuti eventuali sovraccarichi o cortocircuiti.

Avvertenze per la sicurezza e l'installazione

- È vietato utilizzare alimentatori, driver, sistemi Bus Dati e componenti non omologati SELV e/o che abbiano una U-OUT maggiore di 60 V dc
- A.A.G. Stucchi raccomanda l'utilizzo di un ripetitore optoisolato (es. S-RP-24-48V)
- In caso fosse necessario all'interno della stessa installazione (edificio, negozio etc) creare un unico Bus Data unendo elettricamente il Bus Dati del binario a bassa tensione con quello di altri apparecchi di illuminazione è necessario che tutti i componenti utilizzati siano classificati SELV.
- E' severamente vietato utilizzare qualsiasi tipo di solvente, colla, olio, sgrassatore o detergente a contatto con tutti i componenti del sistema MICRO. L'azienda non è responsabile di eventuali danni causati dall'utilizzo di suddetti materiali.

WARNING

All the operations must be done by specialized personnel only, shutting of the electrical power and respecting all national installation regulations and guidelines. A.A.G. Stucchi allows the use of only A.A.G. Stucchi parts in applications where the MICRO system is installed. These parts must be installed according to the installation instructions. The company as a manufacturer is not responsible for the safety and functioning of the MICRO system if electrical or mechanical components not belonging to it are used or if there are any deviations from the installation instructions. It is then the user's responsibility to ensure the correct functionality and the electrical, electromechanical, electronic, mechanical and thermal compatibility between the MICRO system and any other third-party products that are used or even developed for the system itself (i.e. drivers/fixtures). The track, its components and also the adapters can't be used with accessories without the Quality/Approval Mark of the region. On MICRO track one can use only MICRO connections. MICRO connections can be used only with MICRO tracks. This track system is Class III and is not compatible with Class I track systems or Class III track systems from other manufacturers. Insert the appropriate power circuit protections in order to prevent short circuits or overloads.

Safety warnings for products and installation

- The use of NON SELV or U-OUT > 60V dc power supplies, drivers and components is strictly forbidden.
- A.A.G. Stucchi recommends the usage of an opto-insulated repeater (es. S-RP-24-48V).
- If you want to create a unique Data Bus in your lighting project (building, shop, etc.), electrically connecting the low voltage track Data Bus with the Data Bus of other lighting applications, all the components involved must be SELV approved.
- It is strictly forbidden to use any kind of solvent, glue, oil, grease or cleaner in contact with MICRO components. The company is not responsible of any damage caused by the use of the materials mentioned above.